

Testen en onderhouden rookmelder – type ASD-10Q

1. Deze rookmelder heeft een vaste batterij, de batterij kan niet worden verwijderd.
2. Normale situatie: Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.
3. Signalen :
3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.
>> De rookmelder schoonmaken.
1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning probleem.
>> Is de rookmelder ouder dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden.
4. Belangrijk: Regelmatig onderhoud
Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder.
En 1 x per maand 5 seconden op testknop drukken. Het testen van de rookmelder kan alleen plaatsvinden als de rookmelder geactiveerd is. (Rookmelder op de bodemplaat bevestigd is)
5. Belangrijk: lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

Testen van uw rookmelders:



Voor een goede werking van de rookmelder(s) in uw woning is het noodzakelijk deze regelmatig te testen. Druk hiervoor de testknop (zie bovenstaande foto) in en houd deze 5 seconden vast. Doe dit bij iedere melder. Gaan de melders niet in alarm maak dan de melders goed schoon (zie hiernaast) en herhaal de test.

Reinigen van uw rookmelders:



Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Ter voorkoming van ongewenst alarm is het noodzakelijk de melder(s) minstens 1 x per maand uit te zuigen. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte. (zie bovenstaande foto). Daarnaast de rookmelder(s) regelmatig afstoffen. U mag de rookmelder(s) niet schilderen.

Bewaar deze gebruiksvorschriften in uw meterkast

Overige instructies:

- Als de rookmelder in uw woning afgaat als gevolg van brand in uw woning dan dient u zich in veiligheid te brengen. Bel daarna 112!
- Als de rookmelder afgaat en u heeft zich er van verzekerd dat het een valse melding betreft, dan kunt u met het indrukken van de test/pauzeknop (zie foto links) de alarmering beëindigen. Betreft het een terechte alarmering dan zal de melder opnieuw in alarm gaan en dient u te handelen conform het vorige punt.
- Indien de rookmelder niet in alarm gaat bij het testen (wel eerst goed schoonmaken), neem dan contact op met Leystromen.
- De rookmelder dient na maximaal 10 jaar gebruik vervangen te worden. Op de onderkant van elke ASD-10Q rookmelder zit een sticker met daarop de vervangingsdatum.